

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ohs@nt-rt.ru | <http://orelkompressormash.nt-rt.ru>

## ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СТАЦИОНАРНЫЕ СЕРИЯ ЭПКУ

Установки компрессорные серии ЭПКУ предназначены для выработки сжатого воздуха и снабжения им пневматических инструментов, механизмов и других потребителей сжатого воздуха.

Наименование	Давление (бар)	Мощность (кВт)
Установка компрессорная ЭПКУ 5,25/7	7	35.50
Установка компрессорная ЭПКУ 5,25/7-01	7	35.00
Установка компрессорная ЭПКУ 5,25/7-02	7	36.30
Установка компрессорная ЭПКУ 3,5/7-01	7	28.00
Установка компрессорная ЭПКУ 3,5/7-02	7	29.60
Установка компрессорная ЭПКУ-3,5/7	7	28.00
Установки компрессорные электроприводные переносные ЭПКУ	9	11.00
Установка компрессорная ЭПКУ 1,7/10-01	10	15.00
Установка компрессорная ЭПКУ 1,7/10-02	10	16.00
Установка компрессорная ЭПКУ 1,7/10-03	10	16.75
Установка компрессорная ЭПКУ-1,7/10	10	11.00
Установка компрессорная электроприводная передвижная ЭПКУ-0,5/6	6	4.80
Установка компрессорная электроприводная передвижная ЭПКУ-0,8/6	6	7.00
Установка компрессорная ЭПКУ-0,5/6-02	6	4.00
Установка компрессорная ЭПКУ 0,8/10-02	10	11.00
Установка компрессорная ЭПКУ 0,8/10-03	10	11.00
Установка компрессорная ЭПКУ 1/10-01	10	11.00
Установка компрессорная ЭПКУ 1/10-02	10	11.00
Установка компрессорная ЭПКУ 0,8/6-05	6	6.00
Установка компрессорная ЭПКУ 0,8/10-04	10	11.75
Установка компрессорная ЭПКУ 1/10-03	10	11.75
Установка компрессорная ЭПКУ-0,8/6	6	6.00
Установки компрессорные ЭПКУ-1/10	10	11.00
Установка компрессорная ЭПКУ-0,3/4-02	5	2.00